

LIGHT (A 键)

(D 键) HAND

MODE (B 键)

(C 键) SET



A. 功能简介

- 6 位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历。
- 1/100 秒秒表
- 两地时间
- 2002—2049 年自动星期
- EL 背光

B. 产品功能模式



1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。

2. 时间模式

- 在时间模式下，按 C 键两秒，进入时间设置模式，此时“秒”闪动，按 B 键调整“秒”归零；按 C 键“时”闪动，再按 C 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 设置“秒”时，小于 30 秒，清零；大于 30 秒时，分加 1。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出时间设置模式，返回时间模式。

3. 日期模式

- 在日期模式下，按 C 键两秒，进入日期设置模式，此时“年”闪动，按 C 键依次选择“月”、“日”（2002—2049 年自动星期），在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出日期设置模式，返回日期模式。

4. 闹钟模式

- 在闹钟模式下，按 C 键两秒，进入闹钟设置模式，“时”闪动，再按 C 键依次选择“分（时位）”、“分（分位）”、“ALARM/CHIME 开关”，按 B 键进行调整。

- 设置“ALARM/CHIME 开关”时，顺序如下：



- 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹声会响闹 20 秒后自动停止。
 ➤ 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
 ➤ 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出闹钟设置模式，返回闹钟显示模式。

5. 两地时间

- 在两地时间模式下，按 C 键两秒，进入时间设置模式，此时“时”闪动，再按 C 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
 ➤ 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
 ➤ 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出两地时间设置模式，返回两地时间显示模式。

6. 秒表模式

- 在秒表模式下，按一次 C 键开始执行跑秒，再按一次 C 键跑秒停止，按 C 键两秒秒表归零。

7. 暗 D 键调整同步机芯的针，按住 D 键不放同步机芯的针可快速调整。

C. 质量标准

- 机芯尺寸（包含突出）：Φ33.2mm
 ➤ 厚度（包括蜂鸣片）：7.95±0.15 mm
 ➤ 工作温度：-10℃~+60℃
 ➤ 工作电压：3.0V
 ➤ 准确精度：±90 秒/月
 ➤ 电池型号：CR2025
 ➤ 静态最大驱动电流：≤3.5 uA (T=25℃)
 ➤ 静态平均驱动电流：≤2.5 uA (T=25℃)
 ➤ 响闹电流：≤2.5mA
 ➤ 亮光电流：≤10mA
 ➤ 电池寿命（响闹每天按 20 秒计，3 秒 EL 每天亮 2 次）：24 个月(日本电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	08/10/24	08/10/24	08/10/24